




**CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S**

Číslo dielu:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.






Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S

ČÍSLO DIELU	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DÁTOVÝ HÁROK	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Yellow/Red
VLASTNOSTI	Ceramic Actuator, Finger Guide, BACK Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

Súvisiace značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Distribútor CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Obrázok CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S PDF list	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Dátový list na stiahnutie	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S Dátový list
Zásoba CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Kúpiť CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Kúpiť Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Dodávateľ Schurter	Schurter Distribútor
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1059-S	

Súvisiace produkty

 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1060-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1057-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1064-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1061-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1065-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1063-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1056-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1055-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1054-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1053-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1058-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YRVAR-W1062-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock RFQ