





Schurter


**CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S**

Číslo dielu:	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	 CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S.pdf
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU**

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.

**Špecifikácie CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S**

ČÍSLO DIELU	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DÁTOVÝ HÁROK	 CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 16.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Cyan
VLASTNOSTI	Finger Guide, L Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Silver
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

**Súvisiace značky**

Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Distribútor CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Dodávateľ CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
Cena CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Obrázky CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Obrázok CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S PDF list	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S Dátový list na stiahnutie	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S Dátový list
Zásoba CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Kúpiť CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Kúpiť Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Dodávateľ Schurter	Schurter Distribútor
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	

**Súvisiace produkty**

 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1017-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>	 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1006-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>
 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1018-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>	 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1010-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>
 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1016-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>	 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1007-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>
 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1011-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>	 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1014-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>
 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1015-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>	 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1008-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>
 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1013-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>	 <b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock <b>RFQ</b>