






## CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

Číslo dielu:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.






### Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

ČÍSLO DIELU	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DÁTOVÝ HÁROK	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Yellow/Green
VLASTNOSTI	D Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Silver
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

### Súvisiace značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Distribútor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Obrázok CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S PDF list	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Dátový list na stiahnutie	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S Dátový list
Zásoba CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Kúpiť CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Kúpiť Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Dodávateľ Schurter	Schurter Distribútor
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	

### Súvisiace produkty

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1076-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1009-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W0000-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1008-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1002-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1001-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1006-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1010-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1077-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1007-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1003-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1005-S</b> výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>